



1 канал

2 канал

1 2 3 -- 4 N -

1 2 3 -- 5 6 7 -- 8 L -

1. Рекомендации по установке

Установка и монтаж электрического оборудования должны выполняться опытным персоналом. Существует опасность возгорания и электрического удара.

Присоединяйте оборудование, учитывая указания в отношении напряжения и частоты, которые были указаны на изделии.

Если неуполномоченный персонал выполнил вскрытие или внес изменения, теряется право на гарантийное обслуживание.

Электронная цепь устройства была защищена от большой гаммы помех. Однако, помехи более высоких уровней могут привести к неправильному функционированию устройства.

2. Начальные настройки

Устройство было настроено на РЕЗЕРВНЫЙ режим, дисплей выключен.

Держите в нажатом состоянии кнопку **OK** в течение 1 секунды.

Текущая дата и время были уже настроены в соответствии с европейскими заданиями по экономии энергии.

Выберите необходимый язык, нажав на кнопки **←** **→** и подтвердите выбор, нажав на кнопку **OK**.
(Внимание: Нажатие на **M** выполняет перемещение на предыдущее).

Если необходимо, можно настроить дату, время и режим экономии энергии, нажимая на кнопки **←** **→**, а затем подтвердив настройку, нажав на кнопку **OK**.

Когда используется функция Astro, необходимо ввести географическое положение места, где устанавливается устройство. Выберите с помощью кнопок **←** **→** «местность» (предопределённые города) и «положение» (широта и долгота). Подтвердите выбор, нажав на кнопку **OK**. (легче всего сделать выбор среди предопределённых городов в меню «местность»).

Введите наиболее близко расположенный к вам город и географические координаты с помощью кнопок **←** **→**, подтвердив нажатием на **OK**.

3. Описание меню

18.06.2007
Monday
12:34:58Z
PROC

new Program
Program query
Program modify
Program delete
Program copy
end

Adjustmen
Summertim
Astro
Language
end

Options
Extra switching
PIN-Code
end

end

Automatic-Mode / Автоматический режим Menu / Меню Enter-Mode / Доступ к программированию

4. Описание знаков

Значок питания (мигающий): При отключении питания, на дисплее появляется мигающий значок подключения к сети. В этом случае, реле времени работает в режиме резервного источника питания. Для запуска реле, необходимо нажать кнопку OK и удерживать её в течение 1 сек.

On / OFF / P

Канал переключён на состояние ВКЛ / Канал переключён на состояние ВЫКЛ / Постоянное

Функционирование в режиме «отпускная программа»

Функционирование на основании подключённой программы

Ручная коррекция. Настройка будет изменена с последующей программой.

123456Z

Дни недели: понедельник, вторник ... воскресенье. Чёрточка под цифрой указывает на то, что этот день был запрограммирован.

Элемент, присутствующий в подменю «стереть программу».

Функция Astro: Программа следует времени восхода и заката, которое основывается на предварительно настроенных значениях.

Устройство заблокировано. Для его разблокировки необходимо ввести код PIN.

Menu Program

New program

См. пункт 8

Program query
(проверить программу)

Для проверки программирования и свободных положений в памяти

Program Modify
(изменить программу)

В Program Modify (изменить программу) можно изменить каждую отдельную программу.

Program Delete
(стереть программу)

Стирает программы. Можно стереть программу для всех каналов, отдельных каналов и отдельные программы, введённые в канал.

Program Copy
(копировать программу)

Копирование с одного канала в другой. Память канала не будет переписываться; скопированные программы будут добавлены.
⚠ Постоянную функцию нельзя скопировать.

Menu Adjustment

Time-Hour
(дата – время)

Настройка даты и времени.

Summertime
(декретное время)

Настройка декретного времени (ВКЛ/ВЫКЛ)

Astro

Настройте своё географическое положение с помощью предустановленного выбора региона/страны и города, либо указав широту, долготу и местное время.

Language
(язык)

Выбор языка.

Menu Options

Extra switching time

См. пункт 7 / 8

PIN - Code

Устройство можно заблокировать с помощью кода PIN, состоящего из 4 цифр. Код можно установить, включить и выключить. Если вы забудете PIN, необходимо связаться со службой работы с покупателем.

5. Описание функциональных кнопок

Автоматический режим

Меню / Доступ к программированию

Для получения доступа к меню (программа, настройка, варианты) с автоматического режима:

Автоматический режим: Переключает канал на ВКЛ или ВЫКЛ до срабатывания последующей программы. .

Для включения дисплея, когда идёт работа без питания.

Для возврата назад, к предыдущему положению меню.

Для настройки мигающего данного. Чтобы пробежаться по вариантам.

Для подтверждения выбора или введённых данных.

6. Канал ON OFF (ВКЛ ВЫКЛ) / Постоянное P

Канал ON OFF (ВКЛ ВЫКЛ)

Если нажать на кнопки **A/B** (**←** **→**), будет выполнено ручное переключение канала. Переключение показывается на дисплее с помощью изображения руки и остаётся в ручном режиме до следующего программирования.

Постоянное переключение **P**

Если держать в нажатом состоянии кнопку соответствующего канала **A/B** в течение 3 сек., канал переключится для постоянного функционирования на ВКЛ или на ВЫКЛ. Останется неизменным до последующего нажатия на кнопку в течение 3 сек.

7. Permanent [Постоянная программа] / Extra switching time [Extraprogram] / Функция сброса

Permanent [Постоянная программа]

Можно иметь постоянную программу (отпускная функция) для каждого канала. Во время данного периода (функция действительна для всего дня) канал может быть переключён на выкл (permanent off - постоянно выкл) или на вкл (permanent on - постоянно вкл). Выбор permanent (постоянно) больше не будет появляться в меню New program (новая программа), когда он уже используется. Программирование можно изменить и стереть в Program Modify (изменить программу) и Program Delete (стереть программу).

Extra switching time [Extraprogram]

Extra switching time = Условное время срабатывания. Вы можете программировать "дополнительные" установочные времени срабатывания, например, если Вы хотите использовать канал реле времени не применяя "функцию Астро". Вам необходимо активировать "extra switching times" в меню Options. "Extra switching times" работает как обычная недельная программа (ON / OFF). После активации "extra switching time", внутри программно меню будет предложена новая программа ("new program"). (См. пункт 8)

Функция сброса

Держите в нажатом состоянии все кнопки в течение 2 сек. Устройство выполнит сброс. Надо будет снова ввести дату и время. Программы не будут стёрты!

8. Новая программа

18.06.2007
Monday
12:34:58Z
PROC

new Program
channel A
channel B

ASTROPROGRAM (Функция Astro)

EXTRAPROGRAM

PERMANENT [Постоянное]

Выборочные параметры (See пункт 7)

See пункт 7

Программирование блока:

Включение или выключение рабочих дней (1...7), в которые должно происходить срабатывание реле времени. С помощью кнопок **←** **→** Вы можете переключаться в режимы включить "yes", либо выключить "no". Подтвердите свой выбор нажатием кнопки OK.

ASTROPROGRAM [Функция Astro]:

Функция Astro даёт возможность выполнять переключение, используя время рассвета и заката, например, для целей освещения (astro ON - с закатом и astro OFF - с рассветом)

OFFSET:

Когда идёт программирование функции Astro, нет необходимости в введении времени (вчсч). Однако можно ввести "дополнение" по времени Offset (отклонение). Например: если необходимо выполнить переключение через 20 минут после заката. Таким образом, необходимо ввести astro ON (Astro ВКЛ) в программирование Offset (отклонение) на 20 минут.

time hour

time minute

offset

next switching

12.9X.X:XXX.0090 / Ключ памяти (ФАКУЛЬТАТИВНО)

С помощью ключа памяти можно выполнить следующие функции:

Save Data (сохранить данные): Перенести информацию с устройства на ключ памяти.

Program timeswitch (программирование реле времени): Переписать информацию с ключа памяти в память устройства.

Key function (функция ключа): Можно запрограммировать только данные ключа памяти. Программы устройства будут отменены.

Key Readout (считывание ключа): проверка программ ключа памяти.

BATTERY CR 2450 (LiMnO2) 3 V.

Complies with Article 11, EU directive 2006/66/CE.

BA SC28X_3_4_pro FINDER 12.9X; CZ, PL, RU, RO - 22547 - 2010.05-07