



**Benutzeranleitung
VARISTAR CP
Abschottung
mit 2HE Ausbrüche und Finger**

**User Manual
VARISTAR CP
Closing panel
with 2U cutouts and fingers**

**Instructions utilisateur
VARISTAR CP
Bandeau enjoliveur
découpes 2U et doigts**





Montage:

Anziehdrehmoment
sind mit einer Toleranz
von $\pm 15\%$ angegeben,
sofern nicht anders
angegeben.

Mounting:

Tightening torques are
given with a tolerance of
 $\pm 15\%$ unless otherwise
stated.

Montage:


Les couples de serrages
sont donnés avec une
tolérance de $\pm 15\%$ sauf
autres indications.

1

A

②

①




6(4x)
5Nm

1(2x)


③

A




②

①








3




Nur für 2000H & 2450H
Only for 2000H & 2450H
Seulement pour 2000H & 2450H



4




6(4x)
5Nm




6










6(8x)
5 Nm








H	X
2000	1828
2200	2028
2450	2278





10



CLICK ! ④

