

Ummontieren der BOTEGO-Aufstellfüße für Vertikalanwendung
remounting the BOTEGO-up feet for vertical application

1

vormontierte Montageposition
für Horizontalanwendung:
Fußkappe rechts: HR(horiz. rechts)
Fußkappe links: HL(horiz. links)
pre-assembly position
for horizontal application:
Foot cap right HR (horizontal right)
Foot cap left HL (horizontal left)

2

Schraube lösen
Loosen screw

3

ummontieren auf
Vertikalanwendung:
Fußkappe rechts: VL(vertik. links)
Fußkappe links: VR(vertik. rechts) /
remounting to
Vertical application:
Foot cap right:
VL (vertical left)
Foot cap left:
VR (vertical right)

4

Fußkappe rechts wird bei Vertikal-
anwendung links montiert/
Foot cap right for vertical
application mounted left.

Fußkappe links wird bei Vertikal-
anwendung rechts montiert/
Foot cap left for vertical
application mounted right.

Kappensatz/Cap set: BOTEGO BO KS 3

1x Fußkappe-l
1x foot cap-l

1x Fußkappe-r
1x foot cap-r

4x Kappe oben
4x upper caps

2x Kappe unten
2x lower caps

Maßstab/
Scale: 1:1

Zeichnungs-Nr. / Drawing-No.: 1K 5305.247.01

Artikel / Article: BOTEGO BO KS 3

Katalogzeichnung / Catalogue drawing

A-Nr./
Alt-No.: 2 802 056

Datum/
Date: 07.07.2000 KH



BOPLA
A Phoenix Mecano Company